

ROLLANT		520 RC	520 RF	520 R	620 RC	620 RF
<b>Zaczep</b>						
Liczba obrotów WOM	obr./min	540	540	540	540	540
Prosty szerokokątny wał przegubowy z wolnym kołem i sprzęgłem krzywkowym		●	○	○	●	○
Prosty szerokokątny wał przegubowy ze sprzęgłem ścinalnym		●	●	●	●	●
Zapotrzebowanie mocy	KM	80	80	80	80	80
<b>Podbieracz</b>						
Szerokość	m	2,10	2,10	1,85	2,10	2,10
Szerokość podbierania wg DIN	m	1,90	1,90	1,65	1,90	1,90
Prosty zawór sterujący do podnoszenia podbieracza i noży		●	–	–	●	–
Liczba zębów w rzędzie		32	32	28	32	32
Rozstaw zębów	mm	70	70	70	70	70
Koła kopiujące podbieracza		Sztywne (wahliwe ○)	Sztywne (wahliwe ○)	Sztywne (wahliwe ○)	Sztywne (wahliwe ○)	Sztywne (wahliwe ○)
<b>Doprowadzanie</b>						
Wymuszone doprowadzenie za pomocą		ROTO CUT	ROTO FEED	Zgarniacz	ROTO CUT	ROTO FEED
Liczba noży		14	–	–	7	–
<b>Przyłącza hydrauliczne</b>						
Zawór jednostronnego działania do podnoszenia podbieracza		●	●	●	●	●
Zawór dwustronnego działania siłowników tylnej pokrywy		●	●	●	●	●
<b>Komora prasowania</b>						
Walce prasujące		16	16	16	17	17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	–	–	–
Wiązanie sznurkiem		○	○	○	○	○
Wiązanie siatką ROLLATEX		●	●	●	●	●
Liczba kłębów sznurka		6	6	6	6	6
Liczba rolek siatki		2	2	2	2	2
Regulowane ciśnienie prasowania w maszynie		●	●	●	●	●
Rampa balotów		●	●	●	●	●
Automatyczne smarowanie łańcuchów		●	●	●	●	●
<b>Wymiary komory prasowania</b>						
Szerokość	m	1,20	1,20	1,20	1,22	1,22
Średnica	m	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50
<b>Obsługa</b>						
OPERATOR		●	●	●	●	●
<b>Ogumienie</b>						
11,5/80-15,3 8PR		○	○	○	●	●
15,0/55-17 10PR		●	●	●	○	○
19,0/45-17 10PR		○	○	○	○	○
Oś jezdną		●	●	●	●	●
Pneumatyczny układ hamulcowy		○	○	○	○	○
Hydrauliczny układ hamulcowy		○	○	○	○	○
Aktywny, hydrauliczny układ hamulcowy		○	○	○	○	○
<b>Wymiary i masy</b>						
Długość	m	4,70	4,70	4,70	5,08	5,08
Szerokość	m	2,50	2,50	2,50	2,47	2,47
Wysokość	m	2,30	2,30	2,30	2,97	2,97
Masa	kg	2990	2685	2685	3470	3250

CLAAS ciągle stara się dostosowywać swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS. Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.

● Seryjnie ○ Opcja – Niedostępne